

- > Einbauanleitung für Abblendlichtglühlampen
- > Typ Audi A4 mit Scheinwerfern mit Nebellicht
- > Einbauanleitung Links (Fahrerseite):
- > Sicherstellen das der Schalter der betreffenden Lampe
- > ausgeschaltet ist.
- > Der Federbügel der Kunststoffabdeckung (Bild 1) des
- > Scheinwerfers wird entweder von Hand oder mit Hilfe eines
- > kleinen Schraubenziehers nach oben ausgehakt und die
- > Kunststoffabdeckung abgenommen.
- > Nun zieht man den Elektrostecker (Bild 2) von der Lampe
- > ab.
- > Jetzt wird der Federdrahtbügel (Bild 3) oben, leicht gegen
- > den Scheinwerfer gedrückt und nach rechts aus den
- > Rasternasen ausgehängt. Den losen Drahtbügel klappt man
- > nun nach unten.
- > Die Glühlampe zieht man nun aus dem Scheinwerfer heraus.
- > Anschließend wird die neue Glühlampe vorsichtig
- > eingesetzt, aufpassen muss man das die Nasen der Glühlampe
- > in die entsprechende Aussparungen am Gehäuse passen. Es
- > ist nur eine Stellung möglich!
- > Achtung: Der Glaskolben sollte nicht mit den bloßen
- > Fingern angefasst werden. (Fettfilm setzt Lebensdauer der
- > Glühlampe herab) Versehentliche entstandene
- > Berührungsflecken können mit einem sauberem, nicht
- > faserndem Tuch und Spiritus entfernt werden.
- > Den losen Drahtbügel klappt man nun nach oben und wird in
- > den Haltenasen eingerastet.
- > Den Elektrostecker auf die Glühlampe aufdrücken, auf
- > festen Sitz achten.
- > Die abgenommene Kunststoffabdeckung an die
- > Scheinwerferrückseite einsetzen (Achtung: Abdeckung hat
- > unten zwei Nasen) , oben gegen den Scheinwerfer drücken
- > und den Federbügel einrasten.
- > Einbauanleitung rechts (Beifahrerseite):
- >
- > Hierzu muss zusätzlich eine Abdeckung und die Luftführung
- > vom Luftfilterkasten demontiert werden. (Bild 4)
- > Zuerst wird die Abdeckung auf dem Luftfilterkasten,
- > Luftmassenmesser durch ziehen nach oben abgenommen. Bei
- > der gegen den Kotflügel liegender Klammer, darauf achten
- > das sie nicht durch Gewalt abgebrochen wird.
- > Nun muss noch die Luftführung vom Luftfilter entfernt
- > werden. Dazu die zwei Schrauben am Frontblech herausdrehen
- > (man benötigt einen Kreuzschlitzschraubenzieher)
- > ,anschließend die Luftführung an der rechten Seite, in
- > Fahrtrichtung gesehen, hochziehen und zur
- > Fahrzeugaußenseite hin herausnehmen.
- > Man befolgt nun die Einbauanleitung links, allerdings ist
- > der Raum für die Arbeit etwas enger bemessen.
- > Anschließend wird die Luftführung eingebaut, dazu die
- > Luftführung von der Seite des Kotflügels einschieben und
- > auf den Luftfilter fest aufdrücken. Die zwei Schrauben mit
- > Hilfe des Schraubenziehers eindrehen.
- > Jetzt die Abdeckung des Luftfilters zuerst außen am
- > Kotflügel in die Halterung eindrücken,- dann die zwei
- > restlichen Nasen eindrücken.



