

Einbauanleitung Audi A3 (8P)

1. Zuerst sollte man sich die Bedienungsanleitung seines Autos durchlesen. Dort erfährt man als erstes, dass man für den Audi A3 (8P) für das Abblendlicht die H7-Lampen benötigt. Außerdem erfährt man wo man die Abdeckung für die Lampen findet und wie man die Lampen wechselt.
2. An der Rückseite der Scheinwerfer findet man ganz außen am Rand zu r Motorhaube die Abdeckung, um an die Lampen zu kommen.



3. Hat man die Abdeckung entfernt kann man in den Schacht greifen, bis man den Stecker, der die Lampe hält, ertastet hat. Hinter der Abdeckung sieht es folgendermaßen aus:



4. Den Stecker nach unten drücken und vorsichtig herausziehen. Jetzt kann man die alte Lampe entfernen. Dabei möglichst nur am Metallsockel ziehen. An dem Metallsockel steht ein Stift ab, an dem man sich merken kann wie die Lampe zu sitzen hat.



5. Jetzt kommt die neue Osram Nightbreaker zum Einsatz! Auch hier darauf achten, dass man die Lampe nur am Sockel anfasst, um zu verhindern, dass sich Fett oder Schmutz auf der Birne ablagern. Die Lampe so einsetzen wie die vorige Lampe gesteckt hat.



6. Den Stecker wieder in die Öffnung führen, unten einsetzen und nach oben drücken. Jetzt noch die Abdeckung wieder aufstecken. Das Gleiche dann auf der anderen Seite wiederholen und schon erstrahlt Euer Auto in neuem Licht!

Hier mal ein paar Vergleichsbilder. Zuerst mit dem vorhandenen Standardlicht, dann mit der neuen Osram Nightbreaker auf der Beifahrerseite und schließlich mit beiden gewechselten Lampen. Man sieht den Unterschied schon sehr stark nach dem Wechsel der rechten Lampe.



Ich wünsche Euch viel Erfolg beim Wechseln Eurer Lampen, möchte aber an dieser Stelle darauf hinweisen, dass diese Anleitung nicht den Anspruch auf Vollständigkeit dass Ihr dies auf eigene Gefahr und Verantwortung tut. Bitte lest Euch in jedem Fall die Bedienungsanleitung Eures Fahrzeugs durch.