

Hallo Projekt-Team,

hier kommt nun meine Einbauanleitung für meinen BMW 325er Coupe.
Ich habe ein paar Fotos gemacht.

- ✚ Das Paket war schnell bei mir angekommen. Fix mal reingeschaut - hmmm - sieht super aus....



- ✚ Dann schnell raus an den Wagen, Motorklappe auf:



- ✚ So sieht es von außen aus.



- ✚ Der Blick ins innere ist etwas schwierig - der Einbau aber gar nicht: Die Kunststoff-Deckel einfach abziehen, die Spannring lösen (geht einfach mit den Fingern) und die Lampe herausziehen! Falls man die später mal verwenden möchte (wenn man nicht zu verwöhnt ist von den Osram-Lampen) nur am Metall anfassen – was natürlich auch für die neuen Birnen gilt!
- ✚ Anschlußkabel abziehen, Lampen noch einmal anschauen und dann einfach anstecken....



- Dann die Kappe wieder drauf und schon sind die neuen Lichter eingebaut... So, das war es schon – Einbau ist in 5 Minuten erledigt. Das Licht strahlt klasse, so wie die Xenon-Scheinwerfer meines Nachbarn ☺



Gruß und Danke nochmal, Micha