

Einbauanleitung für Lampenwechsel des Abblendlichtes

Lampen: OSRAM Night Breaker H7

Auto: Mini One

Dauer des Einbaus: 15 Minuten

- 1.Schritt Motor ausstellen, Licht ausmachen!
Motorhaube öffnen. Der Lampenblock befindet sich beim Mini One in der Klappe der Motorhaube



- 2.Schritt Den hinteren (eckigen) Deckel des Lampenblocks abziehen - Abblendlicht. Der kleine runde Deckel ist für das Fernlicht.



- 3.Schritt Die Sicherung von den Lampenkontakten abziehen.



- 4.Schritt Den Metallbügel durch Drücken zur Seite und Oben aus der Arretierung lösen. Achtung beim Runterklappen: die Lampe kommt gleich mit heraus!



- 5.Schritt Jetzt die neue Lampe einsetzen und mit dem Bügel in der Position fixieren. Beim Einsetzen darauf achten, dass man die Lampe nicht mit den bloßen Fingern am Glas anfässt!!



- 6.Schritt Die Sicherung wieder über die Kontakte der Lampe stecken und den Deckel des Lampenblocks festdrücken. FERTIG!!!

