

Einbauanleitung:

Bei meinem BMW sieht die Halterung der Glühbirnen wie folgt aus:



Diese befindet sich (wenn man die Motorhaube öffnet) auf der Rückseite der Lampen.

Bei BMW ist dieser Bereich recht eng, man sollte also aufpassen, dass man sich die Kleidung nicht beschmutzt, wenn man mit der Hand reingeht.

Auf der linken Seite der Halterung ist ein Teil, welches sich zur Seite drehen lässt. Somit ist die Halterung ausgerastet und man kann sie inklusive Birne vorsichtig rausziehen.



Die Birne lässt sich mit etwas Kraftaufwand herausziehen (bitte nicht an der Birne selbst ziehen, sondern an dem Metallfuß).

Nun kann die Osram Nightbreakereingesetzt werden. Bitte auch hier nicht das Glas der Birne anfassen, da diese sonst „blind“ und somit unbrauchbar wird.



Nun nur noch die Birne vorsichtig durch die Öffnung wieder an die richtige Stelle setzen, und die Halterung wieder einrasten lassen und schon kann es los gehen.

Vergleich

Vorher hatte ich günstige Phillips Birnen aus dem Baumarkt.



Hier die Osram Nightbreaker



Phillips:



Osram

