



1.

Stecker
Kabelverbindung
abziehen ...



2.

... Gummimuffe
entfernen ...



3.

Haltespangen
zusammendrücken
und nach unten
klappen



4.



5.

Birne nach hinten
herausziehen



6.

Neue Birne einsetzen
und Haltespangen nach
oben klappen und
schliessen



7.

Gummimuffe
aufsetzen



8.

Kabelstecker wieder
aufstecken

Fertig