



Drahtbügel-1- zur Seite drücken und Abdeckkappe -2- abnehmen.



**Lampenstecker-1-
abziehen.
Lampenfassung-2-
Standlicht mit ausbauen!
Löst sich Automisch!**



**Drahtbügel -1- nach unten drücken und zur Seite aushängen.
Achtung geht sehr schwer!**



Neue Osram Night Breaker so einsetzen das die Führungsnasen in die Aussparungen am Reflektor eingreifen!

Drahtbügel zurückklappen und einrasten.

Mehrfachstecker aufchieben, und Abdeckkappe mit Drahtbügel sichern



Das ist Nachher