

Einbau der Osram Nightbreakers bei einem Ford Fusion Baujahr 2004

Zündung aus und Motorhaube auf der Fahrerseite links unten durch ziehen des Hebels öffnen.

Geöffnete Motorhaube vor Zufallen schützen.

Am Besten Karton mit den Lampen griffbereit positionieren. In diesem Fall bietet sich die Abdeckung des Motors prima an.



Vorher Handschuhe anziehen. Schützen vor Schmutz und man kommt nicht in die Situation das man die Lampen mit bloßen Händen am Glas anfasst. Dadurch können die Lampen nämlich erheblich an Lebensdauer verlieren.

Abdeckung der Scheinwerfer (runde Kappe) durch ziehen entfernen.





Dann den darunter befindlichen Stecker der Scheinwerfer ebenfalls durch ziehen lösen.



Darunter befinden sich die Lampen mit seitlichen Bügeln gesichert. Diese muss man gleichzeitig links und rechts zusammendrücken und dann die alte Lampe vorsichtig rausziehen.



Dann die Osram Nightbreakers aus ihrer Verpackung nehmen.



Die Osram Nightbreaker in dieses Loch durchstecken, Bügel dabei zusammendrücken.



Den Scheinwerferstecker wieder draufstecken und Plastikkappe wieder draufdrücken.

Bei der anderen Seite genauso verfahren.



Motorhaube wieder schließen.

UND FERTIG!!!!

Dauer des Einbauens ca. 5 Min.