

Einbauanleitung für die neuen OSRAM NIGHT BREAKER in einen Jeep Wrangler Unlimited Baujahr 2007

1. „Urzustand“ mit Originalbeleuchtung:



2. Vordere Blende abmontieren...



und die daran verbundenen Stecker abziehen.



3. Den Ring, der um die Lampe mit 4 Schrauben befestigt ist abschrauben,



Gehäuse vorsichtig herausholen und die Stecker abstecken.



4. Lampe tauschen



Nun Lampenstecker wieder anschließen, Gehäuse befestigen und.....

.....gleich mal den Unterschied testen!!!



(Osram Night Breaker)



(Originallampe von Jeep)

5. Nun die gleiche Prozedur mit der anderen Seite

6. Jetzt noch die Frontblende montieren (die 2 Stecker nicht vergessen zum zusammenstecken!!!) und verschrauben.



7. Motorhaube schließen und noch mal kontrollieren, ob auch beide Lichter funktionieren!
Dauer der Aktion ca. 30 Minuten.