

Nissan Sunny N13 GTI:  
Ich habe die Osram Nightbreaker H4 getestet.



Als erstes muss man den Stecker von der Birne lösen (Bild 01)



Dann entfernt man vorsichtig die Gummiabdeckung um die Klammer (Bild 02) zu lösen die die Birne in Position hält.

Die Birne lässt sich jetzt einfach herausholen.

Die neue Birne nur am Sockel anfassen - da Fettrückstände am Glas zur Überhitzung führen können - und vorsichtig einsetzen.



Danach die Klammer wieder einhaken und die Gummiabdeckung richtig herum (Bild 04) mit dem Pfeil nach oben fest andrücken.

Stecker drauf und fertig :-)



Auf Bild 03 sieht man noch den Unterschied zwischen den neuen Nightbreaker und den alten Birnen im ausgebauten Zustand.



Bild 05 und 06 zeigen den Unterschied des Lichtkegels.