

Einbau der OSRAM NIGHT BREAKER™ - Opel Astra H Caravan

Step-by-Step:

1. **WICHTIG!** Scheinwerfer und Zündung ausschalten!
2. **WICHTIG!** Beachten, das das Licht länger nicht in Betrieb war und die Lampen nicht heiss sind!
3. Nun die Schritt für Schrittanleitung für den Tausch der Lampen des Abblendlichtes beim Opel Astra Caravan H
4. Fotos sind leider nichts geworden, da der Tausch im Radkasten in beengten Bereichen erfolgt ist
5. Der Lampenwechsel der H1-Lampen wird durch die Öffnung im Radkasten durchgeführt
6. Rad entsprechend einschlagen
7. Riegel der Öffnungsklappe ausrasten und Deckel entnehmen
8. Scheinwerferabdeckkappe abziehen
9. Lampenträger links herumdrehen und ausrasten
10. Lampenträger mit Glühlampe aus dem Reflektor entnehmen
11. Glühlampe vom Lampenträger entnehmen.
12. **WICHTIG!** Alte, funktionstüchtige und neue Glühlampen nur am Sockel anfassen, damit diese weiter verwendet werden können
13. Neue OSRAM NIGHT BREAKER™ in Lampenträger einsetzen, dabei den Glaskolben nicht berühren
14. Alte funktionstüchtige Glühlampen im Karton der neuen OSRAM NIGHT BREAKER™ aufbewahren
15. Lampenträger so einführen, dass die Fixiernasen des Lampenträgers mit den Aussparungen des Reflektor übereinstimmen
16. Lampenträger bis zum Anschlag rechts herumdrehen
17. Scheinwerferabdeckkappe ansetzen und schließen
18. Deckel an Öffnung im Radkasten ansetzen und einrasten.

Zeitlicher Aufwand:

Als ungeübter und beim ersten Wechsel kann man so ca. 15 bis 30 Minuten rechnen, da die Äußeren Scheinwerfer über die Öffnung im Radkasten gewechselt werden und da die Platzverhältnisse sehr beengt sind.

Lampeneinstellung:

Ich habe das ganze in der Garage durchgeführt, mir vorher eine Markierung an der Wand gemacht und danach die neuen OSRAM NIGHT BREAKER™ auf diese Markierung ausgerichtet

