

EINBAUANLEITUNG OPEL ASTRA G

1. Scheinwerfer aus und abkühlen lassen
2. Zündung aus
3. Haube entriegeln

Das Versuchs Objekt ;)



Haube offen



Wichtig!! Beim Opel Astra G handelt es sich um H7 Birnen



Etwas schlecht zu erkennen den Braunen Stecker suchen.
Leicht drehen bis er sich lockert und
herausziehen.



So Herausgezogen, nun die alte Birne entfernen
Am besten leicht am Metallboden anheben.



So sieht es ohne Birne aus
aus



Und so mit der Osram Night Breaker Birne



Nun wieder hereinfädeln in das Loch und wieder leicht zurecht festdrehen

Hier noch ein Vergleich der alten Birne und der Osram NightBreaker
Das sind die alten Birnen



Und das die Osram

