

- > So und hier meine Einbauanleitung für einen Opel
- > Kadett. Das wichtigste zuerst: Fast die die Birnen nicht mit
- > den Fingern an durch das Fett auf den Fingern und die
- > hitze beim anmachen der Lampen können die Birnen kaputt
- > gehen. 1. Öffnen sie Die Motorhaube und entfernen sie den
- > Stecker ander Birne und die Spritzschutzkappe Foto 1.
- > 2. Öffnen sie durch zusammen drücken der Klammern, diese,
- > um die Birne aus der Fassung zu nehmen Foto 2. Foto 3. nun
- > ist die Birne leicht zu entnehmen.



- > Foto 4 entnehmen sie nun die Birne aus der Verpackung
- > (Bitte nur an der Fassung) Foto 5 so sollten sie die Birne
- > nun in der Hand halten. Stecken sie diese nun in die Öffnung
- > ihres Scheinwerfers an der Fassung befinden sich 3 Finger
- > (bei H4 Birne) diese passen in die Fassung ihres
- > Scheinwerfers und sind für den perfekten Sitz der Birne
- > mit der anderen Hand zwei Finger zur Hilfe die Klammern
- > zusammen drücken und einrasten so nun sitzt die Birne
- > perfekt. Nun noch die Schutzkappe und den Stecker auf die
- > Birne und schon kann die Nacht zum Tag werden. (Da hat
- > auch kein Vampir ne Chance zum überleben.) Achtung es ist
- > wieder Zeit für den kostenlosen Lichttest einfach mal hin
- > in die Werkstatt und dann kann man auch sicher sein das
- > die Scheinwerfer richtig eingestellt sind. Broschüre da
- > lassen und wieder Leute neugierig gemacht. Foto 6. ohne
- > Night Breaker Foto 7. mit Night Breaker. Man sieht den
- > Unterschied. Mit super leuchtendem Gruss Smocker (Das Licht
- > wird uns führen.)





