

Hier der Bericht ist Speziell für den Peugeot 306 Combi:

Also erst mal Motrohaube auf (is ja klar!)

Dann muss man wie in den Bildern markiert rechts bzw links den Deckel der Lampenabdeckung aufdrehen. Danach muss man den Bügel vor den Kabeln umklappen, damit man das Kabel wo die Glühbirne drin ist vorsichtig herauszieht.

Nun kann man Alte Glühbirne vorsichtig, durch wackeln herausziehen und danach die Neue Hineinstecken. Dann das Kabel mit Der lampe drin wieder in den richtigen vorgegeben Platz stecken.

Danach den Bügel wieder Drüber, deckel wieder drauf fertig (auf einer Seite). Danach dann nur noch die andere Seite auch so und dann Fertig!

--

Gruß JoJo



