

Einbauanleitung OSRAM Nightbreaker für den Toyota Aygo

1. Auspacken

Das trnd Paket ist da und wird aufgemacht und die beiden H4 OSRAM Nightbreaker Birnen werden ausgepackt. Erster Schritt geschafft. War doch bis jetzt gar nicht so schwer oder?

Also raus zum Auto! (Trotz Regen!)



2. Motorhaube öffnen

Genau wie wir das Paket geöffnet haben, um die OSRAM Nightbreaker raus zu holen, müssen wir jetzt die Motorhaube öffnen um die OSRAM Nightbreaker wieder rein zu tun.

Also Hebel betätigen, Haube öffnen und festsetzen. Und vor allem jetzt nicht stoppen und wundern wie wenig unter der Haube ist... Wenig, aber alles was man braucht!



3. Alte Birne raus

Jetzt schnell nur das Kabel abziehen und die Gummischutzhülle abziehen. Haltebügel rein drücken und zur Seite weg klappen und schwupp di wupp ist die Birne frei. Sie muss jetzt nur noch raus geholt werden.



4. OSRAM Nightbreaker einbauen

Schritt 3 rückwärts ausführen. Na? Wird schwer? Hier ne Unterstützung. OSRAM Nightbreaker einsetzen, Haltebügel wieder ein rasten, Gummischutz überziehen (☺) und Kabel einstecken. Schon fertig!
Ist mit Sicherheit nicht bei jedem Wagen so einfach!!!



5. Test

Nach dem Einbau muss vor der Probefahrt natürlich getestet werden ob alles geklappt hat!
Bei hat es das wie man sieht!



6. Ergebnis begeistert genießen und verbreiten!



Sieht schon ziemlich gut aus oder?

