

Ich habe einen Toyota Picnic mit H7 Lampen. Hier die Schritte:

1.) Kabelstecker abnehmen

2.) Gummigamasche abnehmen

3.) durch leichtes andrücken und zur Seite klappen des Sicherungsdrahtes, die Birne lösen

4.) Die Birne entnehmen und vom Sockel ziehen

5.) die neue Birne (nicht mit bloßen Fingern anfassen, so daß kein Fett an die Birne kommt und sie dann durchbrennen läßt, besser ein Tempo dazu benutzen o.ä.) auf den Sockel aufsetzen und mit richtiger Stellung in das Gehäuse einlegen

6.) Mit Sicherungsdraht wieder fixieren

7.) Gummigamasche aufsetzen und Stecker aufstecken

8.) Licht an und testen, fertig

Bei meinem Modell ist die rechte Seite etwas verzwickter, da der Wassertank davor ist, aber mit viel Gefühl geht das schon.

