

Zum Einbau in einen Golf 3 (s. Fotos): Zunächst die schwarze Abdeckung der Scheinwerfer-Rückwand durch Linksdrehen lösen und abnehmen. Anschließend einfach die Metallklammer, die die Birne fixiert, durch Anheben lösen und den schwarzen Lampenträger aus dem Scheinwerfer ziehen. Jetzt die alte Birne rausziehen und die neue in das schwarze Plastikteil reindrücken - fertig. Danach in umgekehrter Reihenfolge einfach alles wieder zusammenstecken und schon kann die Dunkelheit kommen.

