



Schritt 1: Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeuges.

Schritt 2: Sie sehen im vorderen Bereich insgesamt vier Gummiabdeckungen. Entfernen Sie jeweils die Äußeren für das Fahrlicht.



Schritt 3: Greifen Sie in die Öffnung und drehen Sie den schwarzen Lampenhalter heraus. Ziehen Sie die Lampe mit dem dazugehörigen Aufsatz vom Lampenhalter ab, indem Sie die Klammern an der Seite anheben.

Schritt 4: Tauschen Sie die Lampe aus. Stecken Sie diese zusammen mit dem Aufsatz auf den schwarzen Lampenhalter und führen Sie ihn vorsichtig zurück in das Loch. Drehen Sie ihn fest. Verfahren Sie auf der anderen Seite genauso.

