

Einbauanleitung Glühlampen Skoda Octavia

Unbedingt zu beachten ist:

Vor dem Auswechseln eine Glühlampe muss immer zuerst die entsprechende Leuchte ausgeschaltet werden!!

Den Glaskolben der Glühlampe nicht mit bloßen Fingern anfassen (auch die kleinste Verschmutzung verringert die Funktionsdauer der Glühlampe). Verwenden Sie einen sauberen Lappen, Serviette o. ä.!!


Die Glühlampe darf nur durch eine Lampe gleicher Ausführung ersetzt werden. Die Bezeichnung steht auf dem Lampensockel bzw. auf dem Glaskolben!!

Einbauanleitung:


1.) Motorraumklappe öffnen.




2.) Abdeckkappe für den Scheinwerfer abnehmen




3.) Steckverbindung trennen.





4.) Federdrahtbügel nach unten drücken und nach hinten abklappen.




5.) Lampe herausnehmen und neue Lampe so einsetzen, Dass die Fixiernase am Lampenteller in der Aussparung am Reflektor liegt.






**6.) Federdrahtbügel über den Lampensockel klappen und
Nach vorn drücken, bis der Bügel einrastet.**




7.) Steckverbindung aufstecken.



8.) Abdeckkappe montieren. Motorhaube wieder schließen.



VORHER:



NACHHER:

